

# Instrucciones de instalación



1. Componentes (lente, mástil, base)

2. Gire la tuerca que controla el apriete y afloje de la varilla para retraerla.

3. Sujete la varilla estirada y gírela para conectar las roscas de la lente hasta que queden ajustadas.

4. Sujete la varilla estirada y gírela para conectar las roscas de la base hasta que queden apretadas.

## Ajustable en altura



Desenrosque ligeramente la tuerca que controla la holgura en el centro de la varilla.



Estire hasta la altura adecuada, sujete la parte superior y apriete la tuerca para fijar la altura.

## AVISO

- 1 Si le cuesta volver a enroscar, puede comprobar la goma elástica que hay dentro de la tuerca, moverla hacia abajo y volver a enroscar la tuerca.
- 2 TENGA CUIDADO al restablecer la altura. Sujete la parte superior para evitar una caída repentina.

## LUZ

- A. Toque el interruptor para encender y cambiar el color de la luz.
- B. Toque el interruptor dos veces seguidas para apagar la luz.
- C. Mantenga pulsado el interruptor para ajustar el brillo.

# Installation Instruction



1. Components (lens, pole, base)

2. Rotate the nut that controls the tightening and loosening of the pole to retract it

3. Hold the stretched rod and rotate it to connect the lens threads until tight.

4. Hold the stretched rod and rotate it to connect the base threads until tight.

## Height Adjustable



Slightly unscrew the nut that controls the looseness in the middle of the pole



Stretch to the proper height, hold the top, and tighten the nut to secure the height

## NOTICE

- 1 If it's hard to screw back, you could check the rubber band inside the nut, move it downwards, then screw back the nut.
- 2 TAKE CARE when restore the height. Hold the above part to avoid sudden drop down.

## LIGHT

- A. Touch the switch to turn on and change the light color
- B. Touch the switch twice continuously to turn off the light.
- C. Long press the switch to adjust the brightness.