

LEDをオンにします



- ルーペを持ち、フォーカスノブを反時計回りに回してバッテリーコンパートメントを開きます。



- バッテリーコンパートメントのボタン電池からプラスチックフィルムを引き出して取り外します。



- ルーペを持って、フォーカスノブを時計回りに回して閉じます。



- LEDのオン/オフを切り替えることができます。

電池の交換



- 1 まず、バッテリーコンパートメントを開きます。セットに含まれている小さな金属工具（フック）を使用して、古いAG9ボタン電池を簡単に取り外すことができます。



- 2 4つの新しいAG9ボタン電池を電池コンパートメントに挿入します。電池を正しい極性の位置に挿入して、後でルubeを閉じてください。

スケールの変更



- 1 このメーターには取り外し可能なレチクルガラススケールが付いております。取り外して交換したい場合は、メーターの取り外し可能なスケールを回転させるだけです。