



Aspiratore Elettrico per Polveri
Collettore di Polvere per Foratura




Staffa a "L" e Collettore di Polvere
Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato e utilizzato questo prodotto.

1. Struttura del Prodotto




2. Descrizione dei Pulsanti



- Premere brevemente per sgonfiare Spegner il motore di aspirazione
- Premere a lungo per spegnere Allo stesso tempo si spegne anche il livello laser
- Premere brevemente per accendere Accendere il motore di aspirazione
- Premere a lungo per accendere/spegnere il livello laser


3. Passaggio tra staffa e collettore di polvere



- Il collettore di polvere può essere utilizzato separatamente come collettore di polvere o come staffa.
- Tenere premuto il pulsante per rimuovere il collettore di polvere o la staffa installati.
- Allineare il collettore di polvere o la staffa da installare con la scanalatura e installarlo.
- Dopo l'installazione, il pulsante tornerà automaticamente nella posizione iniziale.


4. Istruzioni per l'uso

- Premere brevemente il pulsante per accendere l'interruttore di aspirazione. A questo punto si sentirà un segnale acustico "bip, bip, bip" e contemporaneamente il motore entrerà in funzione. L'indicatore del livello della batteria a sinistra si illuminerà. Premere quindi il collettore di polvere contro la superficie da aspirare per ottenere l'adesione. Il carico massimo supportato è di 5 kg.
- Dopo che l'adesione è avvenuta con successo, si illuminerà l'indicatore di monitoraggio della pressione dell'aria sul lato destro. Se si sente il segnale acustico "bip, bip, bip", significa che la pressione dell'aria è insufficiente e che è necessario ripetere l'aspirazione. Questo rientra nel normale funzionamento del dispositivo.




- Premere brevemente il pulsante per interrompere l'aspirazione. A questo punto, assicurarsi di sostenere il collettore di polvere per evitare che cada.

5. Monitoraggio in tempo reale




6. Porta di ricarica



- Dopo l'accensione del collettore di polvere, si illumineranno i 4 indicatori sul lato sinistro. Più indicatori sono accesi, maggiore è il livello della batteria. Quando la batteria è quasi scarica, verrà emesso un segnale acustico "bip, bip, bip". In tal caso, rimuovere il collettore di polvere e ricaricarlo per evitare che cada.
- Dopo che il collettore di polvere è stato fissato con successo, si illumineranno i 4 indicatori sul lato destro. Più indicatori sono accesi, maggiore è la forza di aspirazione. Quando la pressione di aspirazione è insufficiente, verrà emesso un segnale acustico "bip, bip, bip". In tal caso, rimuovere il collettore di polvere e fissarlo nuovamente per evitare che cada.
- Sul lato inferiore del collettore di polvere è presente una porta di ricarica USB Type-C. Durante la ricarica, l'indicatore del livello della batteria sul lato sinistro lampeggia e smette di lampeggiare quando la ricarica è completa. Con una carica completa, il dispositivo può essere utilizzato fino a 24 ore.
- Sul lato inferiore del collettore di polvere è presente un livello laser, con una distanza utile della linea laser superiore a 2 metri.

7. Esempi di applicazione



- Dotato di livello laser e livella a bolla integrati, può essere utilizzato per installazione di insegne pubblicitarie, montaggio di mobili, lavori di ristrutturazione, allineamento e tracciatura di linee, ecc.

8. Dati tecnici del prodotto

Codice articolo	Wall drilling dust collector
Capacità di carico della staffa	5KG
Lunghezza d'onda del laser	650nm
Potenza del laser	<1mw
Colore del laser	Red
Distanza di lavoro del livello laser	2m
Grado di protezione	IP54
Autonomia di funzionamento	5h
Altezza di resistenza alle cadute	1,2
Capacità della batteria	1800mAh
Tensione/Corrente di ricarica	3,7V 0,5A
Portata di aspirazione	2LPM
Rumore di funzionamento	<60db
Pressione di esercizio	-55Kpa
Temperatura di esercizio	-20~70 °C
Dimensioni	77*52*190MM
Peso	350g

9. Precauzioni

- Non puntare il raggio laser verso persone o animali e non guardare direttamente il raggio laser. Potrebbe disturbare la vista di altre persone, causare incidenti o provocare lesioni agli occhi.
- Se il raggio laser entra negli occhi, chiuderli immediatamente e spostare la testa fuori dal percorso del raggio.
- Non apportare modifiche al dispositivo laser. Gli occhiali per il riconoscimento del laser non possono essere utilizzati come occhiali protettivi. Indossandoli è possibile individuare più facilmente il raggio laser, ma non proteggono dalle radiazioni laser.
- Non utilizzare gli occhiali per il riconoscimento del laser come occhiali da sole. Non offrono protezione dai raggi ultravioletti e possono ridurre la capacità di distinguere i colori.
- Questo prodotto deve essere riparato esclusivamente da personale qualificato e utilizzando solo accessori originali, per garantire la sicurezza del prodotto.
- Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti esplosivi, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.