

# 256mV

## ORP-KALIBRIERLÖSUNG

(25°C) ±15mV

### **Anleitung:**

\*Gießen Sie die Lösung in einen sauberen Behälter. Tauchen Sie die Spitze der ORP-Sonde in die Lösung.

Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, stellen Sie den ORP-Kalibrierungstrimmer am ORP-Messgerät so ein, dass der angezeigte Wert 256mV beträgt oder innerhalb der zulässigen Genauigkeit liegt.

\*Gießen Sie niemals verwendete Lösung zurück in diese Flasche.

**Nach dem Öffnen innerhalb von 10 Tagen verbrauchen.**